DJS小保全操作手册

1. 產品接電後,請搜尋產品SSID並進行連線 SSID: DJSL1_****(依設備上貼紙名稱) 密碼: 00000000 Win10系統請使用安全性金鑰連線(如右圖)



2. 打開瀏覽器,於網址處輸入:192.168.8.1:8888 選擇設定,並輸入登入的帳號密碼 (帳號:admin 密碼:admin)

SLON	DJS Line推播保全主機	目前狀態 設定	SLO	DJS Line推播保全主機	日前秋態 / 設定	SLO	DJS Line推播保全主機	目前狀態 / 設定
192.168.8.1			192.168.8.1			192.168.8.1		
				講職人感號			admin	
	保全 目前狀態: 🔵			請歸人密碼				
	區域0 目前狀態: 🔘							
	區域1 目前狀態: 〇			金人			金入	
	區域2 目前狀態: 🔘							
	區域3 目前狀態: 🔘							
	輸出0 目前狀態: 🔘							
	輸出1 目前狀態: 🔘							
	輸出2 目前狀態: 🔘							

3. 按登入後將跳出連接WIFI頁面,請輸入WIFI分享器的帳號密碼

DJS Line推播保全主機 日本の時間、修業 102.108.81 100 102



4. 請將筆電/平板/手機 連上同一個WIFI分享器, 打開所附之軟體, 搜尋DHCP指派之新IP



5. 瀏覽器輸入新IP位址, 可觀看目前設備狀態 點按設定, 並輸入登入帳號密碼 (帳號:admin 密碼:admin), 即可進入設定頁面

SLO	DJS Line推播保全主機	目前狀態 / 設定	SLO	D	JS Line推	播保全主	幾	目前狀態/設定
192.168.11.171 🔊			192.168.11.171	1				登出
			無線網路 WIFI	Modbus協議 Modbus	Line	連動 InterLocking	DIO控制 DIOControl	帳號設定 AccountSetting
	保全 目前狀態: 🔵							
	區域0 目前狀態:							
	區域1 目前狀態: 🔘							
	區域2 目前狀態:			Wifi	名稱(SSID)			
	區域3 目前狀態: 🥥			Wifi	密碼(Password)			
	輸出0 目前狀態:			••••	••••			
	輸出1 目前狀態:					Disconne	ct	
	輸出2 目前狀態:					Disconne		

6. 選單Bar各功能



7. 修改登入密碼, 請選擇【帳號設定】。若遺忘密碼請按設備上的重置按紐, 則會恢復預設值。

admin			
更改密碼(Change	Passwor	d)	
確認密碼(Check	Password)	

注意:

關閉頁面時若沒按登出,同一台電腦輸入IP位址 不須重新輸入帳密即可直接進入設定後台,但別 台電腦則需要輸入帳密才可登入設定後台。

如何設定LINE圖片推播功能 – 攝影機截圖畫面

無線網路 WIFI	Modbus協議 Modbus	Line	連動 InterLocking	DIO控制 DIOControl	帳號設定 AccountSetting

 至LINE Notify設定完LINE權杖申請後,將金鑰貼至三個欄位其中之一 請務必記得切換至ON,並按Save儲存設定

- 2. 設定LINE推播影像截圖功能:
- 若想要當大門打開時觸發截圖功能,請在圖片欄輸入以下網址: 範例:http://帳號:密碼@IP地址:連接埠/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=頻道號
- 可不用輸入文字,但群組內將顯示文字line picture及照片







硬體使用說明





重設設定說明:

1. 長按5秒以上

將清除所有設定參數 (密碼、WIFI、LINE、連動設定)

但不會更動DIO控制狀態

2. 短按1秒

重新整理連接狀態

如何設定MODBUS RTU



如何設定MODBUS TCP

