








DJS 智慧門禁警報開關 使用說明書


DJS-AL001



3. 點設置, 延時/時長/音量/定時佈撤防。



4. 定時佈撤防, 點擊“添加”。



5. 修改設備名稱/共用設備。



6. 點擊共用設備, 添加共用。




7. 點設置, 延時/時長/音量/定時佈撤防。




安裝




2. 3M膠固定安裝方法。



安裝注意事項



維護



技術參數

工作電壓	DC 3V	警報聲音	≤80dB(1m範圍內)
待機功耗	≤180uA	電池規格	2顆4號電池
警報電流	≤70mA	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

警語

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能; 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波頻率性電機設備之干擾。「為維護隱私權, 請妥適使用」

