



使用者說明書

DJS-SK16



LIFE



AESTHETICS



RIGOROUS



RESEARCH

251210

1. 警語	02
2. 功能	
安裝說明	05
APP下載說明	07
APP添加鎖	08
APP設置管理員密碼	09
APP校準時間	10
APP添加指紋	11
APP發送電子鑰匙	12
APP常開模式	14
重置設定	15
注意事項	18

警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



產品介紹


解鎖方式	指紋	100組
	密碼	250組
	IC卡	1000張
	鑰匙	
	通通鎖APP	
供電方式	4顆AAA 4號鹼性電池	
虛位元密碼	前後虛位元密碼(總長15位)	
工作溫度	-20~65°C	
工作濕度	5%-95%	
工作電壓	4.5V-6.5V	
指紋類型	半導體嵌入式指紋	
安裝門厚度	35mm-65mm	

產品介紹

安全輔助功能		
1	常開便捷模式	用於需要頻繁開/關門的時候
2	低電量警報	電壓低於4.8V時，每次開鎖都會觸發警報提醒 首次警報後，門鎖仍可進行約 200 次解鎖操作
3	防窺虛位元密碼	支援前後虛擬密碼，防止窺視
4	開鎖記錄查詢	可以透過通通鎖 APP 隨時查詢所有開鎖記錄
5	USB緊急供電介面 (接行動電源)	當電池電力耗盡時，可透過USB接頭臨時供電，恢復解鎖功能

安裝說明

前把手 後把手 門鎖體 連接螺絲 連接桿




配件選用表

門厚	連接桿
35mm~50mm	30mm (建議於前把手)
50mm~65mm	45mm

步驟 1：安裝單鎖舌，並依門厚度選擇適當的連接桿

① 安裝鎖體




步驟 2：將前把手插入鎖扣

② 電纜一同穿過門鎖

安裝說明




拆卸後把手



步驟 3：

安裝A部件，如圖所示，對準方形連接桿，然後擰緊連接螺絲

③ 安裝後把手的A部分



請將門鎖鑰匙隨身攜帶，以便緊急開門，安裝完成後請嘗試確認鎖具是否能正常開啟。

APP下載說明




(Google Play)



(App Store)

通通鎖 (iOS版) 可從APP STORE下載，Android版可從Google Play下載。


APP添加鎖



點擊新增裝置或“+”



選擇“門鎖”



觸亮觸控式螢幕



選擇全功能智慧電子鎖




填寫名稱



添加成功


APP設置管理員密碼



設置→基本資訊→管理員開鎖密碼→輸入您的新管理員密碼

注意：此步驟很重要

APP校準時間



設置 → 鎖時間 →
校準時間

注意：首次新增門鎖後，需要透過APP校準門鎖的時間，否則部分功能可能無法正常使用。


APP添加指紋



在通通鎖 APP 主畫面中，選擇「密碼」、「指紋」或「IC 卡」進行新增和管理。您可以設定使用者的開鎖權限為限時使用或永久使用。所有的開鎖記錄也可在主畫面中查詢。

注意：新增指紋時，每次放置手指時請微調手指位置，以確保完整記錄指紋資訊，提高辨識準確度。


APP發送電子鑰匙




成功新增門鎖後，使用者將擁有門鎖的最高管理權限，可選擇發送限時、永久或一次性藍牙鑰匙。

藍牙鑰匙可透過手機號碼或電子郵件發送給接收者，接收者將在「通通鎖 APP」中收到鑰匙並獲得相應的開鎖權限。

APP權限界面



普通用 戶介面



管理員介面

- A. 普通用 戶擁有一鍵開鎖、查看開鎖記錄、設定常開功能等權限。
- B. 管理員擁有新增門鎖、管理用 戶等該鎖的管理權限。

APP常開模式



在APP的主畫面中，於設定中選擇常開模式，啟用後所有人都可以無需任何權限直接解鎖門鎖。

電子鎖經認證或再次於APP點擊即可關閉常開模式。

使用APP重置鎖




輸入APP登入密碼

如圖所示：按下 設置 → 刪除 → 是否刪除設備 → 確認 → 輸入密碼 → 確認，鎖具將恢復出廠設定。

注意：鎖具必須先透過藍牙與手機APP連線，才能從手機APP中移除鎖具。

使用鑰匙重置鎖



如圖所示，插入鑰匙並逆時針轉動約45度，當聽到「請輸入初始化密碼」的提示音後，將鑰匙轉回初始位置，然後在面板上輸入 000#，系統將開始初始化。

注意事項

1. 請妥善保管鑰匙，勿將鑰匙遺留在門內。
2. 請妥善保存管理者密碼。
3. 錄入指紋時，請變換不同角度，以確保指紋錄入的完整性。
4. 建議錄入單隻手指多組或多隻手指指紋。
5. 請確保電池的正負極安裝正確。
6. 請選擇正確類型的緊急供電線材。

